

## Merkblatt zum Verhalten in Sammelkanälen

Sammelkanäle gelten als Arbeitsstätten mit **erhöhter Unfallgefahr**.

Das Tragen der persönlichen Schutzausrüstung, die Mitnahme des funktionsbereiten Gaswarngerätes und mindestens einer Netzstrom unabhängigen Handleuchte sind Pflicht.

Die Kenntnis der für die Arbeitsaufgabe zutreffenden **sicherheitsrelevanten Vorschriften** wird vorausgesetzt.



Der Zutritt durch **mindestens zwei Personen** ist nur nach Anmeldung und Einweisung zulässig, wobei ständig Sicht- und Rufkontakt bestehen muss.

Nicht angemeldete Personen dürfen die Sammelkanäle nicht betreten.

Die Einrichtungen im Kanal sind sachgerecht und schonend zu nutzen.

Die **Kanalatmosphäre** ist während des Aufenthaltes im Kanal durch funktionsbereite Messgeräte **ständig zu überprüfen**.

**Flucht- und Rettungswege** sind frei zu halten.

Nächstgelegene Einstiege, Notausstiege oder Türen sind während der Arbeiten offen zu halten und zu sichern.



**Bei Gefahr ist der Sammelkanal sofort zu verlassen.**

Bei einem Unfall (hilflose Person) oder einem Brand/Rauchentwicklung ist zuerst die Feuerwehr (**Notruf 112**) und danach die Leitwarte GuD der SWE Energie GmbH (Tel. **0361 564-3000**) zu benachrichtigen. Bei allen anderen Gefahren, Störungen oder Schäden ist die Leitwarte GuD zu informieren (bei Nichterreichbarkeit alternativ die Verbundleitwarte der Stadtwerke Erfurt Gruppe (Tel. **0361 564-1000**)).

Im Einsatzfahrzeug ist eine Erste-Hilfe-Ausrüstung mitzuführen.

Verletzten Personen ist Erste Hilfe zu leisten.



Eingriffe in das Betriebsregime fremder Rohrleitungen und Kabel sind untersagt.

Leitungen und Anlagen sind nicht zu beschädigen oder in ihrer Funktion einzuschränken.

Bei **Strom- und Beleuchtungsausfall** ist der Kanal auf gekennzeichneten Flucht- und Rettungswegen zu verlassen bzw. nicht zu betreten.

Nach **Abschluss der Begehungen bzw. Arbeiten** ist der Kanalabschnitt in einem ordnungsgemäßen Zustand zu verlassen. Deckel und Türen sind zu verschließen.

Erfolgt nach Beendigung des Aufenthaltes im Kanal keine ordnungsgemäße Abmeldung, ist der Betreiber verpflichtet, eine **Such- und Rettungsaktion** auszulösen. **Die Kosten werden dem Verursacher in Rechnung gestellt.**

Standort des Betreibers: SWE Energie GmbH  
Magdeburger Allee 34, 99086 Erfurt  
Tel.: 0361 564-3184  
Fax: 0361 564-3164  
E-Mail: maik.perner@stadtwerke-erfurt.de